Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Ce grattoir électrique vous permet d'éliminer de manière simple et rapide le givre accumulé sur les vitres et le pare-brise de votre véhicule.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Grattoir à vitres électrique avec connecteur 12 V pour prise allume-cigare
- Étui de protection
- Mode d'emploi

Utilisation

NOTE :
Avant d'utiliser le grattoir électrique, vérifiez que la vitre est propre. Les petits cailloux ou autres impuretés peuvent endommager l'appareil et la vitre.

- Retirez l'étui de protection du grattoir électrique.
- Branchez le connecteur du grattoir électrique à la prise allume-cigare 12 V de votre véhicule.
- Utilisez l'interrupteur situé sur le manche du grattoir électrique pour l'allumer. Passez l'appareil sur les parties à dégivrer de la vitre, en exerçant une légère pression.
- Lorsque la vitre est dégivrée, utilisez à nouveau l'interrupteur pour éteindre le grattoir.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne touchez jamais les parties rotatives du grattoir. Risque de blessures !
- Laisser l'étui de protection sur l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Utilisez l'appareil uniquement sur les surfaces en verre de votre véhicule (vitres et pare-brise), jamais sur la carrosserie ou d'autres types de surfaces.
- Le démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-3033, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.09.2013

© 09/2013 - MB//EX:MiS//AS - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen / Allemagne